

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ДОЛОТ

■ Долота должны храниться в условиях, гарантирующих отсутствие прямого контакта упаковки и находящейся в ней продукции с любыми источниками влаги, включая атмосферные осадки. При хранении в закрытом помещении необходимо обеспечить контроль за уровнем относительной влажности воздуха и температуры.

■ Хранение долот с герметизированной опорой при низких температурах не рекомендуется; следует избегать и резких перепадов температуры, поскольку это может повлиять на срок службы уплотнения.

■ Хранение и транспортировка долот должны осуществляться в заводской таре с обязательным соблюдением правильной вертикальной ориентации упаковки (долото при этом располагается ниппелем вверх). Размещение и закрепление груза при транспортировке, а также погрузочно-разгрузочные работы должны обеспечивать сохранность тары при транспортировке и перемещении.

■ На буровых долото должно храниться в заводской упаковке. Без оригинальной упаковки долото следует хранить ниппелем вверх с соблюдением мер, обеспечивающих защиту присоединительной резьбы как от механических повреждений, так и воздействия влаги и атмосферных осадков.

